クールリバー株式会社

BIKE-CODE-31028取扱説明書

2014 年 1 月 23 日　Ver1.00

【各部名称】

【付属品】

メーター本体、スタンド（コード含む）、磁石、結束バンド、取扱説明書

【初期設定】

まず最初に初期設定を行います。

初期化：①SET ボタンと②MODE ボタンを同時に長押しすると設定が初期化されます。

ボタン操作

① SET ボタン：設定項目の確定/次へ

② MODE ボタン：設定項目の調整/切替

MODE ボタンを押していくと、下記の順番で設定画面が切り替わります。

１、DEUT/ENGL/FRANC：②MODE ボタンを押して「ENGL」に切り替えて①SET ボタンを押して下さい。言語表示が英語になります。

２、SET KM /MIL：キロメートル（KM）/マイル（MIL）表示の切替

３、SET WS：車輪サイズの設定【0000】単位 MM

４、SET ODO：ODO の設定【00000】

５、SERVIC：目標距離の設定【000】　単位 KMH/MPH

６、CHANGE：①SET ボタンで次へ、②MODE ボタンで電源オフ

７、SET KG/LB ：キログラム（KG）/ポンド（LB）【000】自身の体重の設定

８、1224 ：12(12 時制) / 24(24 時制)時間表示の切替

９、CLOCK：　【00:00】時刻設定

■ディスプレイモード早見表

MODEボタンとSETボタンの操作で
右図のように操作ができます。

Ⓜ MODEボタン短押し
Ⓜ MODEボタン長押し(約5秒)
Ⓢ SETボタン短押し
Ⓢ SETボタン長押し(約2秒)
EXPERTモードのみ



【自転車への装着】

下記図を参考にして頂き、自転車のハンドル部分にメーター装着用のスタンドを取り付けてください。コードの取り付けには付属の結束バンドをご利用ください。



クールリバー株式会社

上記図のように車輪に磁石を取り付けてください。

※使用上のご注意※

この度は弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
保証期間内は無償で修理を致します。
保証期間内にお客様の正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証書の保証規定に従い、修理を致します。

保証期間　　お買い上げ日より　３か月間

本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）について弊社はその責任を負いません。
本保証書をご提示されない場合、保証期間内でも以下のような場合は有償修理となります。
他の機器との接続が原因で本製品の生じた故障及び損傷
改造またはご使用の責任に帰すと認められる故障及び損傷
説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いにより生じた故障及び損傷
使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷
本保証書の所定事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店の社印または社名の未記入の場合。
本保証書は日本国内にのみ有効です。
本保証書は再発行をしません。
お買い求めの販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
尚送料は送り主様の負担とさせていただきます。

クールリバー株式会社
サポート: 愛知県一宮市時之島字日吉浦４８-1　〒491-0002
サポート:　support@koolriver.com　　http://www.koolriver.com
直販サイト：　http://www.koolriver.co.jp